

Notice en français Tracer push-ball



I. Précautions d'usage

Ce modèle ne doit pas être assemblé par un enfant. L'utilisateur est responsable de l'utilisation et du montage du bateau. Référez-vous à ce manuel pour le montage du bateau.

II. Installation

Reportez-vous aux photos figurant sur la p2 du manuel en Anglais fourni dans la boîte.

1. assemblez les hélices en respectant bien le côté droite-gauche.
2. Lubrifiez l'axe pour intégrer l'hélice.
3. Assurez-vous d'un espace suffisant entre la coque et l'hélice.
4. Piles neuves dans la radiocommande.
5. Piles neuves dans le bateau.
6. Connectez l'antenne.
7. Assemblez coque et pont avec la colle. Etanchéifiez au maximum pour ne pas que l'eau entre dans le bateau.
8. Placez les autocollants.
9. Placez la grille avant.

Insérez des piles dans la radio.

Vissez puis déployez l'antenne de la télécommande.

Installez puis déployez l'antenne de réception sur le bateau. Faites-la coulisser dans le tube plastique si votre modèle en est équipé.

Allumez la télécommande **puis ensuite** le bateau dans lequel vous aurez inséré des piles neuves ou rechargeables parfaitement chargées.

Ne mettez jamais les doigts sur les hélices lorsqu'elles tournent !!! Veillez à ce qu'elles ne soient jamais obstruées et nettoyez votre bateau après chaque utilisation.

Attention votre bateau est peut-être équipé d'une sécurité enfant : mettez-le dans l'eau afin de faire conduction car il ne démarrera que dans l'eau !

III. Piloter en toute sécurité

Attention vous êtes responsable de l'utilisation du bateau soyez vigilant et accompagné toujours votre enfant. Si vous êtes dans un bassin avec d'autres modèles réduits, pilotez avec diligence et dans le respect des autres pilotes. A cet égard faites attention à ce que d'éventuelles fréquences identiques à la vôtre ne créent pas d'interférence. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez de votre bateau et de tout dommage éventuel, et ce, quelque soit sa nature, qui pourrait résulter de son utilisation.

Ne jamais piloter avec des piles mal chargées, le bateau stoppera.

Pas d'eau de mer (si eau de mer veillez à très bien nettoyer le bateau).

IV. Pilotage

Toujours allumer la radiocommande avant le bateau.

Vérifiez que les ordres passent bien de la radiocommande au bateau. Distance de transmission 30 mètres, n'excédez pas cette distance.

Commandes :

↑↑ marche avant

↓↓ marche arrière

↓↑ à gauche

↑↓ à droite

Entretenez et nettoyez les bateaux, la garantie ne s'appliquera pas en cas de salinisation des éléments ou salissures.

Débranchez le bloc piles après utilisation.

Stockez dans un endroit sec et tempéré.

Made in China®

