

Notice en français du tracer sport



Par www.bateau-rc.com la boutique modélisme bateau sur le net

I. Précautions d'usage

Ce modèle ne doit pas être assemblé par un enfant. L'utilisateur est responsable de l'utilisation et du montage du bateau. Référez vous à ce manuel pour le montage du bateau.

II. Installation de la radio

Insérez des piles dans la radio

Vissez puis déployez l'antenne de la télécommande

Installez puis déployez l'antenne de réception sur le bateau. Faites-la coulisser dans le tube plastique si votre modèle en est équipé

Allumez la télécommande **puis ensuite** le bateau dans lequel vous aurez inséré des piles neuves ou rechargeables parfaitement chargées : *petit interrupteur sur le pont du mini boat.*

Ne mettez jamais les doigts sur les hélices lorsqu'elles tournent !!! Veillez à ce qu'elles ne soient jamais obstruées et nettoyez votre bateau après chaque utilisation.

Attention votre bateau est peut-être équipé d'une sécurité enfant : mettez-le dans l'eau afin de faire conduction car il ne démarrera que dans l'eau !

III. Piloter en toute sécurité

Attention vous êtes responsable de l'utilisation du bateau soyez vigilant et accompagné toujours votre enfant. Si vous êtes dans un bassin avec d'autres modèles réduits, pilotez avec diligence et dans le respect des autres pilotes. A cet égard faites attention à ce que d'éventuelles fréquences identiques à la vôtre ne créent pas d'interférence. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez de votre bateau et de tout dommage éventuel, et ce, quelque soit sa nature, qui pourrait résulter de son utilisation.

Assurez-vous que le capot est bien fermé, que les piles sont bien emboîtées et que toutes les vis sont bien serrées.

Les batteries peuvent chauffer après l'utilisation ne les touchez pas.

Évitez les surfaces aquatiques sales ou soumises à un fort courant.

Ne jamais piloter avec des piles mal chargées.

IV. Précautions avant utilisation

Vis bien serrées ou éléments bien emboîtés sur l'ensemble de la structure et connecteurs bien assemblés

Piles de la radio parfaitement chargées

Batteries (ou piles) du bateau bien chargées

Assurez-vous que les ordres passent tous entre la radio et le bateau

Surface aquatique de pilotage, sécurite et propre

Personne ne pilotant sur la même fréquence à proximité

Toutes les parties directionnelles répondent et bougent sans être entravées

Recharge des batteries sur télécommande : au moins 1 minute pour la première charge (fiez vous à la led sur le chargeur). Il s'agit de batteries qui exigent une présence et une surveillance obligatoire durant tout le temps que dure la charge. Au moindre problème constaté, débranchez tout. Conservez les batteries au sec et dans un endroit tempéré. Veillez à respectez scrupuleusement des cycles de charges et de décharges complets. En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu responsable de quelques dommages, de quelques natures soient-ils, survenus pendant la charge ou l'utilisation des batteries.

1ère utilisation : 2 charges

Utilisez le cordon pour relier la radio au bateau avec tout sur off. Ensuite mettez la télécommande sur position charge (ou on).

V. Allumage

Batteries (ou piles) radio et bateau parfaitement chargées, déployez l'antenne de la télécommande et allumez-la. Mettez ensuite le bateau sous tension. (Petit bouton ON sur le mini boat au niveau de l'habitacle sous l'aileron). Contrôlez le bon fonctionnement du bateau et des ordres de la radio avant de le mettre à l'eau. Mettez-le délicatement à l'eau et pilotez délicatement.

VI. Extinction

Récupérez le bateau en veillant à ne pas approcher un membre des hélices puis éteignez-le. **Ensuite éteignez la télécommande.**

Made in China®



www.bateau-rc.com