

Initialisation du wasp

Branchez l'accu à l'hélico –

Allumez la radio avec la manette en position gaz à fond –

Patientez 5 secondes –

Réduisez les gaz progressivement à zéro –

Débranchez l'accu –

éteignez la radio –

Rallumez la radio gaz à zéro –

Rebranchez l'accu : initialisation.

Procédure à suivre si le wasp ne s'est pas initialisé au début, dès conection des batteries.