

Notice en Français du Twister

Pilotage :

Stick de gauche : puissance, levez-le et l'hélicoptère s'élève.

Stick de droit : contrôle les fonctions de direction.

Trims : Petits boutons d'équilibrage. Si l'hélicoptère a tendance à tourner à gauche, appuyez plusieurs fois sur le trim de droite jusqu'à équilibrer l'hélicoptère. Inversement s'il tourne sur la droite.

Toujours allumer la radiocommande avant l'hélicoptère.

Ne couvrez pas la lentille de la radiocommande ou l'antenne afin de ne pas altérer le signal.

Recharge :

Hélico et radio sur Off. Connectez délicatement l'hélico à la radio via le câble fourni ou situé dans la radiocommande. Allumez la radio et la charge s'effectue.

Ou via le port USB de votre ordinateur.

Nous conseillons 40 à 50 minutes de charge.

Soyez prudent pendant la charge et l'utilisation du modèle réduit : En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation. Soyez présent et vigilant.