

Notice en Français de l'UFO radiocommandé

Pilotage :

Stick vers l'avant : ascension

Stick vers l'arrière : descente

Trims : Petits boutons d'équilibrage. Si l'hélicoptère a tendance à tourner à gauche, appuyez plusieurs fois sur le trim de droite jusqu'à équilibrer l'hélicoptère. Inversement s'il tourne sur la droite.

Toujours allumer la radiocommande avant l'hélicoptère.

Ne couvrez pas la lentille de la radiocommande ou l'antenne afin de ne pas altérer le signal.

Recharge :

UFO et radio sur Off. Connectez délicatement l'hélico à la radio via le câble fourni ou situé dans la radiocommande. Allumez la radio et la charge s'effectue. Quand le voyant vert s'éteint la charge est terminée.

Nous conseillons 20 minutes de charge. Soyez présent et vigilant tout au long de la charge.

Soyez prudent pendant la charge et l'utilisation du modèle réduit : En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation. Soyez présent et vigilant.

