

## Notice en Français du Chinook

### **Pilotage :**

Stick de gauche : puissance, levez-le et l'hélicoptère s'élève.

Stick de droit : contrôle les fonctions de direction.

Trims : Petits boutons d'équilibrage. Si l'hélicoptère a tendance à tourner à gauche, appuyez plusieurs fois sur le trim de droite jusqu'à équilibrer l'hélicoptère. Inversement s'il tourne sur la droite.

### **Toujours allumer la radiocommande avant l'hélicoptère.**

Ne couvrez pas la lentille de la radiocommande ou l'antenne afin de ne pas altérer le signal.

### **Recharge :**

Hélico et radio sur Off. Connectez délicatement l'hélico à la radio via le câble fourni ou situé dans la radiocommande. Allumez la radio et la charge s'effectue.

Nous conseillons 15 à 20 minutes de charge.

*NB* : Le chargeur s'allume quand la batterie est chargée !

**Soyez prudent pendant la charge et l'utilisation du modèle réduit : En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation. Soyez présent et vigilant.**