

# Notice en français de la C4



[www.aliz.fr](http://www.aliz.fr) la boutique des loisirs sur le net

- Précautions d'usage

Ce modèle ne doit pas être assemblé par un enfant de moins de 6 ans. L'utilisateur est responsable de l'utilisation et de la recharge de la voiture.

- Radiocommande :

Type pistolet, **toujours allumer la télécommande avant la voiture.**

Insérez des piles dans la radio. Fonctionne avec pile alcaline 9v

Vissez puis déployez l'antenne de la télécommande

La direction est contrôlée par le petit volant (droite – gauche) la gâchette contrôle la vitesse.

- Charge des accus :

Retirez la batterie de la voiture, connectez-la au chargeur fourni et soyez présent et vigilant pendant toute la durée de la charge (6 heures).

Veillez à effectuer des cycles de charges et de décharge complets : ne pas stocker la batterie pleine ou à moitié pleine, déchargez complètement la batterie pour la stocker et chargez la complètement pour une utilisation : évitez les micro-charges. Patientez 15 minutes au moins entre une charge et une utilisation et entre une utilisation et une charge.

Ne pas stocker la voiture avec sa batterie connectée ! Débranchez-la. Les batteries peuvent chauffer après l'utilisation, soyez prudent.

*Made in China®*

