

Notice en Français de la voiture radiocommandée Drift

Pilotage :

Stick de gauche : avant arrière

Stick de droite : droite – gauche directionnel

Toujours allumer la radiocommande avant la voiture rc.

Ne couvrez pas la lentille de la radiocommande ou l'antenne afin de ne pas altérer le signal.

Sous la voiture : le module d'ajustement – petite flèche – sert à régler la direction de la voiture.

Alimentation :

2 piles 1.5 V dans la radiocommande

2 piles 1.5 V dans la voiture

Soyez prudent pendant l'utilisation du modèle réduit : En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation. Soyez présent et vigilant.

