

Notice Luger

I. Chargement :

Retirez le chargeur en appuyant sur le bouton rond en haut de la cross (indiqué en photo ci-dessous). Insérez les billes une à une dans le chargeur en tendant le ressort vers le bas. Remplacez le chargeur dans le réceptacle.



II. Armement :

Levez le percuteur comme sur la photo :

Percuteur en position haute



Bouton pour retirer le chargeur

Pour le remettre en position initiale et prêt à tirer : retirez le chargeur, tirez-le percuteur vers vous et relâchez. Le percuteur est de nouveau à l'horizontale, replacez le chargeur.



Si jamais le percuteur ne s'armait pas ou si le chargeur coince, optez pour cette procédure : Retirez le chargeur, armez le percuteur, relâchez jusqu'à ce qu'il se place en position horizontale. Insérez le chargeur.

III. Le gaz

Une fois que vous avez mis les billes dans le chargeur, alimentez-le en gaz
Comme suit :

Chargeur retiré de la réplique. Bonbonne de gaz en haut et chargeur en bas.
Exercez une pression sur la bonbonne dans le sens de la flèche sur la photo.
Assurez-vous que la tige de la bonbonne se soit bien connectée dans la tige à la base du chargeur.



Type de gaz à utiliser : Green gaz (trouvable en armurerie et revendeurs airsoft).



