

# Notice du P.226

[www.paulette-airsoft.com](http://www.paulette-airsoft.com)

[www.aliz.fr](http://www.aliz.fr)





Cran de sureté

*Slide stopper :*

Tiré vers le bas, il permet d'enlever  
La culasse afin de faire apparaître le  
Canon (démontage de la réplique)

Appuyez sur ce bouton pour faire  
descendre le chargeur du canon.  
(Recharge)

## I. Chargement :

Retirez le chargeur en appuyant sur le bouton rond en haut de la cross (indiqué en photo ci-dessous). Insérez les billes une à une dans le chargeur en tendant le ressort vers le bas. Remplacez le chargeur dans le réceptacle.



## II. Charger en gaz

Une fois que vous avez mis les billes dans le chargeur, alimentez-le en gaz

Comme suit :

Chargeur retiré de la réplique. Bonbonne de gaz en haut et chargeur en bas.

Exercez une pression sur la bonbonne dans le sens de la flèche sur la photo.

Assurez vous que la tige de la bonbonne se soit bien connectée dans la tige à la base du chargeur.



Type de gaz à utiliser : Green gaz (trouvable en armurerie et revendeurs Airsoft).

La tige fournie dans le pack sert à nettoyer le canon ou aller chercher une bille qui serait restée coincée

