

www.aliz.fr



Comment trimmer un hélicoptère radiocommandé

Quelque soit le modèle d'hélicoptère en votre possession, il doit être trimé, c'est-à-dire équilibré.

Les trims se situent sur la radiocommande.

Il peut s'agir de deux boutons (droite gauche) ou d'un bouton qui se tourne de droite à gauche.

Si l'hélicoptère tourne sur lui-même sur sa gauche, par exemple, appuyez sur le bouton de trim de droite (ou tournez le bouton de trim vers la droite) jusqu'à obtenir l'équilibre.

Procédez progressivement et par petites touches !