


# Notice en Français de la Twisty & Twister



[www.aliz.fr](http://www.aliz.fr)

La boutique des loisirs sur le net !





**Recharge des batteries : au moins 2h30. Il s'agit de batteries qui exigent une présence et une surveillance obligatoire durant tout le temps que dure la charge. Au moindre problème constaté, débranchez tout. Conservez les batteries au sec et dans un endroit tempéré et conservez-les avec 1/10eme de leur charge.**

**Suite à une charge attendez au moins 10 minutes avant des les connecter au modèle réduit et de le piloter. Veillez à respectez scrupuleusement des cycles de charges et de décharges complets.**

**En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu responsable de quelques dommages, de quelques natures soient-ils, survenus pendant la charge ou l'utilisation des batteries.**

Assurez-vous que personne ne pilote sur la même fréquence à proximité.

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.