

Notice en français Buggy Racing



www.aliz.fr la boutique des loisirs sur le net

- Précautions d'usage

Ce modèle ne doit pas être assemblé par un enfant de moins de 6 ans. L'utilisateur est responsable de l'utilisation et de la recharge de la voiture.

- Radiocommande :

Type pistolet, **toujours allumer la télécommande avant la voiture.**

Insérez des piles dans la radio. Fonctionne avec pile alcaline 9v

Vissez puis déployez l'antenne de la télécommande

La direction est contrôlée par le petit volant (droite – gauche) la gâchette contrôle la vitesse.

- Charge des accus :

Retirez la batterie de la voiture, connectez-la au chargeur fourni et soyez présent et vigilant pendant toute la durée de la charge (3 heures).

Veillez à effectuer des cycles de charges et de décharge complets : ne pas stocker la batterie pleine ou à moitié pleine, déchargez complètement la batterie pour la stocker et chargez la complètement pour une utilisation : évitez les micro-charges. Patientez 15 minutes au moins entre une charge et une utilisation et entre une utilisation et une charge.

Ne pas stocker la voiture avec sa batterie connectée ! Débranchez-la. Les batteries peuvent chauffer après l'utilisation, soyez prudent.

Soyez présent durant tout le temps que dure la charge. En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation des batteries. Soyez présent et vigilant.

