

Notice en Français du Bulldozer

www.aliz.fr



www.aliz.fr

Made in China by Dianzhe®




Télécommande:

Distance de transmission de 20 à 50 mètres.

Piles 9V de type alcaline neuve.

Ne pilotez jamais lorsqu'il pleut ou que le temps est humide. Evitez absolument les terrains abimés ou boueux.



Batterie :

Pour recharger la batterie : connectez-la au chargeur. Temps de charge : environ 5 heures.

Soyez toujours présent lors de la charge et si vous constatez un problème débranchez tout. Attendez 10 minutes après une charge avant d'utiliser à nouveau la batterie. De même après une utilisation attendez au moins 10 minutes avant de la recharger.

Veillez à respecter des cycles de charge et de décharge complets.

Ne jamais stocker le truck avec sa batterie connectée !!! Toujours la débrancher après utilisation.

Soyez présent durant tout le temps que dure la charge. En aucun cas le revendeur ne pourra être tenu de quelconques dommages survenus durant une charge ou l'utilisation des batteries. Soyez présent et vigilant.